

1. Amiket le kell tölteni:

- XXKPH 2.3.4-es ROM: <http://hotfile.com/dl/120302147/b6ef9dc/S5830XXKPH.rar.html> (jelszava: samfirmware.com) <-- Én ezt használok.
- XXKPB 2.3.3-as ROM: <http://hotfile.com/dl/116343610/8d46281/S5830XXKPB.rar.html> (jelszava: samfirmware.com) <-- Ez az ajánlott.
- MULTI-CSC: http://www.4shared.com/file/8PWvtUxC/Samsung_Galaxy_Ace_MULTI_CSC.html
- CWM Recovery 4.0.0.9: http://www.4shared.com/file/gqnBnpmP/ClockWorkMod_Recovery_v4009.html
- BehradGH verziója: http://hotfile.com/dl/131466088/fe0c4cd/BehradGH_Rom_Series_Cyano_Ace_RC_2.zip.html
- AllFixes Pack: http://hotfile.com/dl/131693296/ea3fddc/BehradGH_Rom_Series_Cyano_Ace_RC_2.1_All_Fixes.zip.html
- Grif_07 verziója: <http://www.multiupload.com/MZLA2ECCQ0>

2. Ha teljesen tiszta lappal szeretnél kezdeni, akkor két lehetőséged van:

-Formázod a telefont(egyszerűbb, gyorsabb):

1. Elindítod Recovery-ben a telefont, azaz kikapcsolod, majd vissza, de a *Power* gombbal együtt nyomod a *Home* gombot is. Hamarosan megjelenik a Recovery.
2. Itt a *Backup and Restore* menüt kell kiválasztanod.
3. A három lehetőség közül a legelsőt, a *Backup*-ot kell választanod.
4. Látod, hogy elkezdi a folyamatot, kiírja a szabad helyet a kártyán, először a *boot.img*-et menti, majd a *recovery.img*-t és a végén az *sd-ext*-et.
Ha végzett, kiírja, hogy *Backup complete!*

-Odinnal újratelepítéd a ROM-ot(nehezebb):

1. Letöltöd az elől belinkelt ROM-ot, majd a ClockWorkMod Recovery 4.0.0.9-et. (Lehet másmilyen ROM is, csak 2.3.* legyen a verziószáma.)
2. Csomagold ki a letöltött ROM-ot.
3. A letöltött pakkban látsz egy *Odin* nevű programot. Ezt el kell indítanod.
4. A legelső dolgod az OPS fájl betallózása. Ezt az *OPS* gombra kattintva tudod megtenni. A fájl neve *Cooper_v1.0.ops*.
5. Ezután a sorban be kell tallóznod a Boot, Phone, PDA, és CSC fájlokat.

Boothoz: *APBOOT_S5830XXKPH_CL260130_REV03_user_low_true.tar.md5*

Phone: *MODEM_S5830XXKPH_CL260130_REV03.tar.md5*

PDA: *CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03_user_low_true.tar.md5*

CSC: *GT-S5830-MULTI-CSC-OXXKB6.tar.md5*
6. Ha betallóztad az OPS és One package fájlokat, akkor nincs más hátra, mint a telefon Download módba tétele: Kikapcsolod, majd a bekapcsoláskor a *Power* Gomb mellé a *Hangerő* le és *Home* gombokat is nyomod, amíg ki nem írja sárga betűkkel, hogy *Downloading...*
7. Ha Download módban van, akkor USB-kábellel csatlakoztatod a PC-hez, ekkor az Odinban az első kisebb téglalap besárgul, alul pedig kiírja, hogy *Detected*, alá pedig, hogy *Added*.
8. Most rányomhatsz a *Start* gombra. Innentől körülbelül 4-5 perc míg végez a telepítéssel. A telefon újra fog indulni, viszont ne húzd le az USB-ről!
9. Ha teljesen felállt a rendszer, akkor már csak a ClockWorkMod telepítése van hátra.

3. ClockWorkMod telepítése:

1. Az első pontban levő letöltési linket használva töltsd le, majd másold az SD-kártyára.
2. Válaszd ki az *Apply update from sdcard* lehetőséget.
3. Megjelenik az SD kártya tartalma. Itt menj a *ClockWorkMod_Recovery_v4.0.0.9.zip* tételre, majd telepítsd.
5. Ha kész kiírja, hogy *Install from sdcard is complete*.
4. Indítsd újra és várd meg míg teljesen betölt a rendszer.

4. CyanogenMod letöltése és telepítése.

Döntsd el, hogy melyik verziót szeretnéd használni. Majd a leírás elején található listából azt töltsd le.

1. Ha letöltötted, akkor nincs más dolgod, mint rámásolni az SD-kártyára a fájlt.
2. Másold fel a letöltött fájlt az SD-kártyára.
3. Indítsd el Recovery-ben (már ClockWorkMod Recovery) a telefont (Home+Power gomb).
4. Válaszd ki az *Install zip from sdcard* lehetőséget, majd az újak között a *Choose zip from sdcard*-ot.

Itt rögtön előjön a memóriakártyán található fájlok listája.

Ha a BehradGH-féle CM-et szeretnéd telepíteni, akkor *BehradGH_Rom_Series_Cyano_Ace_RC_2.zip*-et kell keresned

Ha pedig Grif_07 CM-jét telepítenéd, a következőt keresd: *cm-7.1.0-RC1-Cooper-KANG-Grif_07.zip*.
5. Nyomj rá, majd egy lista jön elő, sok *No*-val, és egy *Yes - Install...fájlneve*-vel. Ezt válaszd ki.
A Cyanogen Mod telepítése kezdetét veszi, ha kész, akkor ki fogja írni, hogy *Install from sd card complete!*
6. Ha BehradGH ROM-ját telepítetted, akkor még flashelned kell a fenti módszerrel a *BehradGH_Rom_Series_Cyano_Ace_RC_2.1_All_Fixes.zip* fájlt is.
Ha bootloopba kerül a telefon az első indítás alkalmával, azaz, ha kb. 10 perc elteltével sem jut tovább az indítóanimációnál, többszöri újraindítás után sem, akkor át kell térned a Grif_07-féle CyanogenMod-ra.
7. Ha a Grif_07 féle verziót telepítetted, akkor ugorhatsz a **8.** pontra.
8. Ha kész, azaz kiírta, hogy *Install from sdcard is complete!*, akkor lépj egy menüvel vissza és nyomj a *Reboot system now*-ra.
Csak várnod kell és máris elindul a várva várt CyanogenMod.